




EasyInspector の言語表示の切替方法




① [設定]ボタンをクリックし、詳細設定を表示します。



② [詳細設定]ボタンをクリックし、設定ダイアログを表示します。



③ [次回起動時から有効な設定]をクリックします。



④ ご希望の表示言語に変更します。

⑤ 再起動します。

次回起動時よりご希望の言語表示の EasyInspector をご使用になれます。